

		文件名称	HFD 使用注意事项		
		版 次	A	页码	第 1 页 共 1 页
文件 编号	LC21/AN	版 次	A	页码	第 1 页 共 1 页

## 1. 指令使用

(1)、所有的指令以**;** 结束

(2)、HFD 收到**\r\n** 才会开始执行指令，因此，发送指令的格式应该是：

**CMD(0);CMD(1);...CMD(n);\r\n**

(3)、跳转指令后面不能带任何指令，因跳转指令执行完后将会忽略后面的所有指令，如：

**JUMP(1);\r\n**

(4)、由于系统资源的制约，总的指令串的长度不能超过 1020 字节。

## 2. 通信连接问题：

我司模块接口 TX RX 已经转换与 TTL 烧录工具 TX RX 一对一连接即可（一般通讯不正常应为 TX RX 反接）建议用我司配套烧录工具方便亦稳定。

